

Технические характеристики преобразователя частоты ABS-DRIVE

Исполнение устройства	Напряжение, кВ	Выходной ток, А	Мощность двигателя, кВт	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Общая масса, кг, не более	
ABS-DRIVE-A(S) 06/035	6,0	35	280	3652	1200	2634	3900	
ABS-DRIVE-A(S) 06/040		40	300				4300	
ABS-DRIVE-A(S) 06/045		45	400					
ABS-DRIVE-A(S) 06/055		55	450					
ABS-DRIVE-A(S) 06/065		65	560	3952			4700	
ABS-DRIVE-A(S) 06/075		75	630					
ABS-DRIVE-A(S) 06/090		90	710	4552			5700	
ABS-DRIVE-A(S) 06/100		100	800					
ABS-DRIVE-A(S) 06/120		120	1000					6000
ABS-DRIVE-A(S) 06/140		140	1120					6500
ABS-DRIVE-A(S) 06/150		150	1250	5254			7900	
ABS-DRIVE-A(S) 06/180		180	1400				8100	
ABS-DRIVE-A(S) 06/200		200	1600				8600	
ABS-DRIVE-A(S) 06/220		220	1800				9100	
ABS-DRIVE-A(S) 06/260		260	2000	6358			9500	
ABS-DRIVE-A(S) 06/270		270	2240	6960	1300		11000	
ABS-DRIVE-A(S) 06/320		320	2500				12200	
ABS-DRIVE-A(S) 06/400		400	3250	7260	1500		2934	13100
ABS-DRIVE-A(S) 06/500		500	4000	9366		18000		
ABS-DRIVE-A(S) 06/600		600	5000			20000		
ABS-DRIVE-A(S) 10/025	10,0	25	315	4554	1200	2634	5100	
ABS-DRIVE-A(S) 10/035		35	450				5500	
ABS-DRIVE-A(S) 10/040		40	500				5700	
ABS-DRIVE-A(S) 10/045		45	630				5900	
ABS-DRIVE-A(S) 10/055		55	710				6200	
ABS-DRIVE-A(S) 10/065		65	800				6400	
ABS-DRIVE-A(S) 10/075		75	1000	4854	1300		7000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/090		90	1250	5754			8000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/100		100	1400	6054			8400	
ABS-DRIVE-A(S) 10/120		120	1600				8800	
ABS-DRIVE-A(S) 10/140		140	1800		9200			
ABS-DRIVE-A(S) 10/150		150	2000	6858	1400		10400	
ABS-DRIVE-A(S) 10/185		185	2400				11000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/200		200	2800	8766			15000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/220		220	3000				18000	
ABS-DRIVE-A(S) 10/260		260	3400	9066	1500		2934	23000
ABS-DRIVE-A(S) 10/300		300	4000	9366		25000		
ABS-DRIVE-A(S) 10/400		400	5000			27000		
ABS-DRIVE-A(S) 10/410		410	5600			30000		
ABS-DRIVE-A(S) 10/580			580	8000	14866	1400	3070	32000